

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DES SACS DE SABLE

1. Insérer la pochette de plastique intérieure dans la housse noire extérieure.
2. Verser 20 kg de sable dans la pochette de plastique intérieure.
3. Peser le sac en utilisant une balance médicale étalonnée. Le sac doit peser 20 kg, à 0,2 kg près.
4. Retirer l'air du sac de plastique intérieur.
5. Tordre le haut du sac et le sceller avec du ruban adhésif.
6. Passer la corde dans les œillets de la housse et la nouer fermement.

